



MULTILASER Gourmet



Cafeteira

15 xícaras • BE01(127V) . BE02(220V)
30 xícaras • BE03(127V) . BE04(220V)





Parabéns, agora você possui uma CAFETEIRA MULTILASER GOURMET com alto desempenho, garantindo ótimos resultados no preparo de seu café.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
- Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
- Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
- Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificar o produto.
- Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue. Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada.
- Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
- Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance, de crianças.
- Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula. Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
- Não ligue a cafeteira se não houver água no reservatório, ou seja, se a jarra estiver fora do lugar. Não coloque água no produto quando ele estiver quente. Para esfriá-lo, desconecte-o da tomada e espere cinco a seis minutos. Não coloque a jarra quente sobre superfícies molhadas ou frias, pois o choque térmico pode quebrá-la.
- Apesar de o vidro da jarra ser temperado, não a leve ao



fogo, pois a alça não é resistente ao calor. Da mesma forma a jarra térmica também não deverá ser levada ao fogo. O reservatório deve conter apenas água fria (temperatura ambiente). Não coloque açúcar, café ou leite no reservatório. Evite transbordamentos: não encha o reservatório além do nível máximo indicado.

- Não utilizar a cafeteira dentro de armários. Mesma deve ser utilizada em uma bancada onde haja circulação de ar.
- Evite queimaduras: Enquanto estiver utilizando a cafeteira, não toque nas partes quentes do produto nem toque nelas com objetos metálicos. Não abra a tampa do produto durante o funcionamento, existe o risco de respingos de água quente.
- A resistência da cafeteira está sujeita a calor residual após o uso;
- Essa cafeteira não foi fabricada para ser embutida em gabinete, ela também não deve ser colocado dentro de armários durante o uso.
- A limpeza, utilização ou manutenção não pode ser realizada por crianças sem supervisão.
- Crianças devem ser supervisionadas por um adulto quando forem usar ou limpar a cafeteira.

Perguntas Frequentes

1. O produto não liga
O plugue não está bem conectado na rede elétrica. Verifique se o plugue está corretamente conectado à tomada ou tente outra tomada.
2. O café esfria rapidamente
Contato da jarra com a placa de aquecimento deficiente. Verificar se a jarra está corretamente apoiada sobre a placa ou se há algum corpo estranho entre ambas.
3. Presença de pó de café na jarra após o preparo ou Transbordando do filtro
Excesso de pó no filtro ou Filtro danificado ou incorreto.





Se estiver usando o filtro permanente, verificar se não está danificado. Verificar se o filtro de papel é do tamanho correto. Verificar se o filtro de papel não está rasgado ou descolado.

UTILIZANDO SUA CAFETEIRA MULTILASER GOURMET

Preparação do café:

- 1.** Abrir a tampa.
- 2.** Adicionar água.
- 3.** O reservatório de água só deve ser abastecido com água fria e limpa. Nunca colocar açúcar, água destilada, leite, café pronto, chá, etc. no reservatório de água.
- 4.** Pode-se utilizar a jarra de vidro para adicionar a quantidade de água desejada. O reservatório de água possui indicações do número de xícaras.
 - A indicação é válida para a quantidade de água. A quantidade de café obtida posteriormente é menor, dado que o café moído absorve parte dessa água.
- 5.** Você tem 2 possibilidades de filtragem:
 - A primeira utilizando somente o filtro permanente. Nesta opção encaixe o filtro permanente diretamente no porta filtro.
 - A segunda utilizando o filtro de papel. Nesta opção coloque o filtro de papel diretamente no porta filtro.
- 6.** Colocar café moído.
 - Deve-se utilizar café moído - moagem normal. Usar quantidade de pó conforme especificação do fabricante do café
- 7.** Fechar a tampa.
- 8.** Colocar a jarra de vidro com a tampa fechada sobre a placa de aquecimento.
- 9.** Ligar o produto no botão LIGA/DESLIGA. A lâmpada indicadora de funcionamento acenderá.
 - Alguns segundos depois começa a passagem de água quente pelo filtro.



- 
- 
- Quando o processo tiver terminado, o produto passa automaticamente para o modo de aquecimento da placa.
 - No final da utilização, o produto deve ser desligado no botão LIGA/ DESLIGA.
 - Durante o processo de preparação do café, não se deve retirar a jarra da placa por mais de 30 segundos, pois a cafeteira continua em operação e o filtro pode transbordar.
 - Depois de retirar a jarra, o sistema corta-pingos impede o gotejamento do café sobre a placa, embora a queda de uma ou duas gotas seja normal no primeiro momento.

RECOMENDAÇÕES

- 
- Após o término do café, é recomendável utilizar o sistema de aquecimento no máximo por 1 hora. Para períodos maiores utilize um recipiente térmico apropriado.
 - Quando o processo tiver terminado e pretender fazer mais café com água fresca, deve-se desligar a cafeteira e deixá-la esfriar durante alguns minutos (5 A 6 minutos).
 - Para que o café tenha um sabor homogêneo, convém mexê-lo antes de servir.
 - Não colocar a jarra quente sobre superfícies frias para que não quebre com o choque térmico.
- 

OBSERVAÇÃO: Não abrir a tampa do produto durante o preparo, existe o risco de pequenos jatos de água quente saltarem. Não utilize o produto com o reservatório vazio!

ANTES DE UTILIZAR A SUA CAFETEIRA

- Limpe a cafeteira e a placa de aquecimento antiaderente com um pano úmido.
- Para um melhor funcionamento, é aconselhável que antes da primeira utilização de sua cafeteira, faça-a funcionar duas vezes só com água em seu nível máximo.



- Espere 10 minutos, desligue o botão da cafeteira e jogue fora à água da jarra.
- Repita a operação sempre que sua cafeteira ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Pequenos cuidados e pouco tempo bastam para manter a limpeza e a conservação da sua cafeteira.

Para limpar o produto:

- Antes da limpeza deve-se retirar o plugue da tomada.
 - Para a operação de limpeza, deve-se retirar o porta filtro pela alça.
 - Recolocar o porta filtros no seu lugar, observe a posição única de encaixe e abaixe a alça.
 - Limpar a cafeteira com um pano úmido, mas nunca mergulhar em água!
 - A jarra e o porta filtro podem ser lavados na máquina de lavar louça.
- NOTA: Nunca utilize agentes abrasivos, álcool, solvente ou qualquer outra substância química para limpar o produto e seus acessórios.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável. “Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho”.

CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

- Modelo para 15 xícaras (0,6L), Modelo para 30 xícaras (1,2L)
- Prepara café e chá de maneira fácil e rápida.
- Tampa superior do reservatório articulada para colocação de água.
- Sistema corta pingos, permite que a jarra seja tirada durante o preparo.
- Suporte porta filtro suspenso e giratório se encaixa acima da jarra.
- Jarra de vidro que pode ir a mesa e ao lava-louça, tampa





- articulada e alça térmica.
- Possui indicação de nível de água para o preparo estampado na alça e na jarra.
 - Botão liga e desliga com Lâmpada Piloto que indica quando o aparelho está ligado.
 - Base com placa de aquecimento com revestimento antiaderente e termostato para manter a temperatura constante de aquecimento do café sem alterar seu sabor.
 - Colher dosadora para pó de café.
 - Acompanha filtro permanente removível e também pode ser usada com filtro de papel.
 - Resistência com fusível de segurança.





TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano e seus acessórios pelo período de 3 meses.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____

Data da Compra ____/____/____





MULTILASER

SUA VIDA MULTIMELHOR



	11 3198.0004
Alô Alô tem alguém aí?	Queremos muito ouvir você! SAC (cobertura para todo o Brasil)

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br

RV1/mai - 18

